

LANTRIX TH100CR 4G LANTRIX TH200CR 4G TH50

COMUNICADORES CON CONTROLES REMOTOS

El propósito de este manual es explicar la grabación y el borrado de los controles remotos.

Si desea un manual de programación de los equipos vaya a la pagina web:
<https://lantrixgps.com/download.php>

AGREGAR CONTROL REMOTO

Para grabar un control remoto:

1. Presione el BOTON DE PROGRAMACION sobre la placa Receptora por un segundo.



2. Destellará el led azul sobre la placa Receptora.
3. Suelte el Botón de Programación y presione cualquier botón del Control remoto.

El indicador led azul parpadeará tres veces reconociendo el código y grabándolo.

Repetir este procedimiento con cada uno de los remotos a programar.

BORRAR TODOS LOS CONTROLES REMOTOS

Para borrar todos los controles remotos:

1. Presione el BOTON DE PROGRAMACION sobre la placa Receptora y manténgalo presionado.
2. El led azul permanecerá encendido mientras está el botón presionado
3. Al apagarse el led azul, suelte el botón.
4. El led azul emitirá tres destellos indicando que se han borrado todos los controles remotos.

El proceso demora alrededor de 10 segundos.