

TH50 CONTROL REMOTO PARA ALARMAS DSC

INSTRUCTIVO DE INSTALACION CONEXIONADO

Con el propósito de facilitar la instalación solo se necesitan 4 cables
Con el mismo código de colores del bus de Datos de los paneles DSC.
Código de colores y funciones de los cables:

Verde Clock (G)
Amarillo Data (Y)
Rojo +12 Volts
Negro - Masa

PROGRAMACION DEL PANEL DSC

Para poder activar el panel DSC en forma remota es necesario tener activada la función "Salida Rapida".

Se configura en el panel de la sgte manera:

Ingresar con *8 + clave de instalador (por defecto es 5555)

Ingresar al paso 015, y encender las luces 3 y 4 (si están encendidas no haga nada)

Salir con ##

Crear un usuario con la clave 1236

Ej: Crear el usuario 10 con la clave 1236: *5+ Código maestro +10+1236+#

Antes de enchufar el TH50,

Verifique que puede activar el panel DSC con *0 y Desactivar con 1236

INDICADORES LUMINOSOS

Link: Led Verde. Se enciende cuando el equipo detecta el bus de datos de la central DSC

Batt : Led Verde. Encendido permanente indica que la alimentación está presente.

Pend: Led Verde Fijo=Se puede programar Clave
Destellando=Programacion

Network: Sin Uso

Grabacion de Controles

Para agregar controles remotos, presione menos de un segundo la tecla que se encuentra sobre la placa de Receptora. El led azul emitirá un breve destello.

Luego presione cualquier tecla del control remoto que desea agregar. El led azul emitirá tres destellos rápidos indicando que el control ha sido agregado.

Borrado de Controles

Si desea borrar todos los controles, presione durante 10 segundos la tecla que se encuentra sobre la placa de Receptora hasta que el led azul se apague. Todos los controles memorizados serán borrados

Programación de Clave

En caso de no querer utilizar la clave por defecto (1236) se puede cambiar la misma con este procedimiento:

- 1) Desenchufe el TH50 del panel DSC por 5 segundos
- 2) Enchufe nuevamente el TH50 al panel DSC y controle que queden encendidos los LEDs Link, Pend y Batt
- 3) Dentro del primer minuto de encendido, presione los botones de Panico y Armado Presente a la vez durante 1 segundo (los dos de abajo).
- 4) Comenzara a Destellar el led Pend en el TH50 indicando que estamos en el modo Programación.
- 5) Se deberá presionar la tecla de Activacion Ausente (Arriba a la Izquierda), la misma cantidad de veces que el primer dígito de la clave.

Ejemplo: Para la clave 2345 presionaremos 2 veces.

- 6) Para avanzar al segundo dígito se deberá presionar la tecla de Desactivacion (Arriba a la Derecha)

- 7) Se deberá presionar la tecla de Activacion Ausente (Arriba a la Izquierda), la misma cantidad de veces que el segundo dígito de la clave.

Ejemplo: Para la clave 2345 presionaremos 3 veces.

- 8) Para avanzar al Tercer dígito se deberá presionar la tecla de Desactivacion (Arriba a la Derecha)

- 9) Se deberá presionar la tecla de Activacion Ausente (Arriba a la Izquierda), la misma cantidad de veces que el tercer dígito de la clave.

Ejemplo: Para la clave 2345 presionaremos 4 veces.

10) Para avanzar al cuarto digito se deberá presionar la tecla de Desactivacion (Arriba a la Derecha)

11) Se deberá presionar la tecla de Activacion Ausente (Arriba a la Izquierda), la misma cantidad de veces que el cuarto digito de la clave. Ejemplo: Para la clave 2345 presionaremos 5 veces.

12) Para Confirmar la Grabacion se deberá presionar la tecla de Desactivacion (Arriba a la Derecha)

El led Pend quedara encendido Fijo

Listo. El Codigo ya se ha grabado. Presione cualquier tecla para comprobarlo.

Si desea salir del modo Programacion sin grabar nada, Presione durante 1 segundo las teclas Panico y Armado Presente o desenchufe el TH50.